

GLI SPRINKLER SONO FRAGILI - MANIPOLARE CON CURA!

PRENDERE LE SEGUENTI PRECAUZIONI

Metodo di immagazzinaggio

- Immagazzinare gli sprinkler in luoghi freschi e asciutti.
- Proteggere gli sprinkler durante l'immagazzinaggio, il trasporto, il maneggiamento e dopo l'installazione.
- Usare le confezioni originali di trasporto. NON posizionare gli sprinkler sfusi in scatole, contenitori o secchi.
- Tenere gli sprinkler separati dal resto dei materiali, in modo da evitare urti o danneggiamenti.



CORRETTO
(Sprinkler nelle confezioni originali)



NON CORRETTO!
(Sprinkler sfusi)

Per prefabbricazione

- Proteggere gli sprinkler durante le prefabbricazioni e dopo l'installazione.
- Per installazioni di sprinkler da incasso, utilizzare il tappo di protezione (Codice articolo:10364).



CORRETTO
(Sprinkler protetti dal coperchio)



NON CORRETTO!
(Coperchi di protezione non usati)

Sprinkler con coperchio di protezione:

- NON rimuovere il coperchio di protezione prima di aver installato lo sprinkler per evitare danni meccanici allo sprinkler stesso.
- **I coperchi degli sprinkler DEVONO essere rimossi PRIMA di mettere in funzione l'impianto!**
- Rimuovere la clip di protezione aprendola con cautela.
- Rimuovere il coperchio di protezione ruotandolo e tirandolo leggermente.



CORRETTO
(Tubazione installata al soffitto)



NON CORRETTO!
(Sprinkler su tubo a terra)

Installazione degli sprinkler:

- NON utilizzare il deflettore o l'elemento termosensibile per avvitare lo sprinkler.
- **Usare sempre la chiave di montaggio consigliata per ogni tipo di sprinkler!** Verificare il tipo di chiave adatta allo sprinkler sulle schede tecniche Viking.
- NON installare gli sprinkler con il tubo a terra.
- Installare gli sprinkler con il tubo in opera per evitare danni meccanici.
- **Fate attenzione, durante l'installazione, a non sovrastringere lo sprinkler o a non danneggiare le sue parti operative!**
- NON tentare di rimuovere la verniciatura o altre sostanze con cui è ricoperto lo sprinkler.



CORRETTO
(Chiavi speciali per l'installazione)



NON CORRETTO!
(Chiave specifica non utilizzata)

ATTENZIONE: Gli sprinkler che hanno perdite di liquido dal bulbo oppure hanno il diffusore danneggiato devono essere eliminati. Non installare sprinkler che sono caduti, che sono stati danneggiati o che sono stati esposti a temperature superiori a quella consentita. Secondo NFPA13, gli sprinkler che sono stati erroneamente verniciati devono essere sostituiti. Proteggere gli sprinkler durante le fasi verniciatura, non usare solventi sugli sprinkler. Fare riferimento alle specifiche riportate sulle schede tecniche relative allo sprinkler che state utilizzando, altre informazioni sono disponibili sul sito internet www.vikinggroupinc.com.

VIKING®**AVVISO****CLIP E COPERCHI DI
PROTEZIONE DEGLI
SPRINKLER****CLIP E CAPPuccio DI PROTEZIONE DEGLI SPRINKLER**

Molti sprinkler Viking sono disponibili con un cappuccio di protezione di plastica o clip che, coprono il bulbo o il fusibile dello sprinkler.

Le clip ed i coperchi sono installati in fabbrica e sono previsti per proteggere il bulbo o il fusibile da danni meccanici durante il trasporto, l'immagazzinamento e l'installazione.

NOTA: È sempre necessario seguire le istruzioni di installazione e manutenzione sulle schede tecniche* relative agli sprinkler durante l'installazione degli stessi, anche se forniti con cappuccio di protezione.

QUANDO RIMUOVERE LA CLIP E IL CAPPuccio:

NOTA: CLIP E CAPPucci DEVONO ESSERE RIMOSI DAGLI SPRINKLER PRIMA DI METTERE IN FUNZIONE IL SISTEMA!

Rimuovere la clip o il cappuccio dallo sprinkler solo dopo aver controllato che:

- Lo sprinkler è stato installato correttamente*.
- Il muro o il soffitto, dove è installato lo sprinkler, sia stato ultimato in modo tale da eliminare eventuali rischi di danno allo sprinkler stesso.

CLIP E CAPPucci DEVONO ESSERE RIMOSI DAGLI SPRINKLER PRIMA DI METTERE IN FUNZIONE IL SISTEMA!




Figura 1: Rimozione di una clip di protezione da uno sprinkler in basso



Figura 2: Rimozione di un cappuccio di protezione da uno sprinkler in basso



Figura 3: Rimozione di un cappuccio di protezione da uno sprinkler in alto

COME RIMUOVERE CLIP E CAPPucci

Non sono necessari utensili per la rimozione delle clip e dei cappucci dagli sprinkler. Non usare oggetti contundenti per rimuoverli! Fare attenzione a non causare danni meccanici agli sprinkler durante la rimozione delle clip o dei cappucci.

Durante la rimozione dei cappucci dallo sprinkler, fare attenzione ad evitare di danneggiare la molla dell'otturatore e il bulbo o il fusibile dello sprinkler.

NOTA: Schiacciare eccessivamente il coperchio dello sprinkler potrebbe danneggiare il bulbo o il fusibile dello sprinkler.

- Per rimuovere la clip, tirare semplicemente le estremità della clip in modo da aprire la clip
- Per rimuovere il coperchio, ruotarlo leggermente e tirarlo. Vedere le Figure 2 e 3

NOTA: Fare riferimento alla scheda tecnica corrente dello sprinkler per determinare la corretta chiave da utilizzare con lo sprinkler installato.

Attenzione: Non installare sprinkler che sono caduti, che sono danneggiati o che sono stati esposti a temperature superiori a quella di taratura.

*Fare riferimento alle specifiche riportate sulle schede tecniche relative allo sprinkler che state utilizzando, altre informazioni sono disponibili sul sito internet www.vikinggroupinc.com.